

GUANTES ANTICORTE G7 ARAMET MOTEADO 1 CARA MET1195ME

COD: GUANTE013

DESCRIPCIÓN:

- Ofrece un modelo realizado con fibras de Aramida de alta tecnología, este guante ofrece una sensibilidad y ajuste mejorado.
- La formación sin costuras evita la irritación de la piel.
- Posee resistencia al corte debido a la composición de la Aramida y también ofrece protección térmica.
- El nivel de resistencia al rasgado es mayor a la de los otros guantes de esta línea.
- La variación en la presencia o ausencia de recubrimiento se debe a la necesidad de ofrecer al usuario mayores prestaciones de seguridad y rendimiento mecánico.
- La versión "1195" de la línea Moteados ha sido diseñada para aplicaciones en donde es necesario contar con un buen agarre para la sujeción de piezas y un nivel de resistencia a la abrasión mayor que la que poseen los guantes de la línea Jersey.
- Posee moteado sobre una de sus caras y también soporta as pequeñas variaciones de temperatura de las piezas o herramientas con que se trabajen.
- Color: Amarillo.

•Aplicaciones

Ensamblado y sellado de aeronaves.

Montaje e inspección de piezas de motores y pequeños componentes.

Control y almacenamiento de partes.

•Instrucciones de Uso

Consultar con el especialista responsable de la seguridad de su empresa.

Colóquese los guantes con las manos secas y limpias. Inspeccione los guantes en busca de fallas o roturas antes de utilizarlos, en caso de presentar alguna alteración, descártelos.

No recomendamos su uso para máquinas de corte, sierras de cinta y similares; o como aislante térmico. No posee vencimiento.

•Almacenamiento y Limpieza

Apto para lavado mecánico a 40° máx. utilizando detergente neutro.

Apto para secado mecánico por un máx. de 5 minutos.

Apto para limpieza en seco. No utilizar cloro. Asegúrese de que la parte interior de los guantes esté seca antes de volver a usarlos.

