

DPS GUANTES ANTICORTE NIVEL 5 DYNEEMA T9 LISO (80914)

COD: GUANTE036

DESCRIPCIÓN:

- Ofrece un equipo de protección personal que protege la mano o una parte de ella contra riesgos mecánicos.
- Construido con hilado de HPPE, fibra de polietileno de alto rendimiento, tiene una resistencia a la tensión 15 veces superior a la del acero (sobre una base peso por peso), compuesto de UHMWPE, Spandex y Nylon que aseguran niveles de protección al corte máximos.
- Esta fibra resistente a los cortes se puede lavar y volver a usar sin que se vea afectada su capacidad de protección. Esto aumenta considerablemente la vida útil de los guantes a la vez que reduce apreciablemente el costo.
- HPPE es extremadamente resistente a la abrasión, la humedad, los rayos UV y los productos químicos.
- La fibra HPPE es muy suave y se adapta a la temperatura de la piel. Esto minimiza la sudoración puesto que transfiere la humedad al exterior del guante.
- Talle: 9.
- Corto de 7 cm.
- Color: Gris.

•Aplicación

Tareas de Mantenimiento.
Metalmecánicas.
Petróleo.
Petroquímica.

•Instrucciones de Uso

Consultar con el especialista responsable de la seguridad de su empresa.
Colóquese los guantes con las manos secas y limpias.
Inspeccione los guantes en busca de fallas o roturas antes de utilizarlos, en caso de presentar alguna alteración, descártelos.
No recomendamos su uso para máquinas de corte, sierras de cinta y similares; o como aislante térmico.

•Almacenamiento y Limpieza

No se recomienda lavarlo ya que puede alterar los niveles de protección.
Almacenar en temperatura ambiente, resguardar el producto de la luz solar.
En condiciones óptimas de almacenamiento, no tienen vencimiento.

•Advertencias

No modifique o altere su uso.

