

SPECTRA GUANTE ANTICORTE G7 GSLO30 X MANO

COD: GUANTE120

DESCRIPCIÓN:

- Ofrece un producto con un hilado que le brinda resistencia térmica.
- Tejido Galga 7.
- Brinda Termorregulación Dual, esto quiere decir que el hilado se mantiene más fresco cuando la temperatura corporal aumenta y mucho más cálido cuando la temperatura corporal disminuye.
- Aprobado para contacto con los alimentos.
- Tratamiento antibacterial.
- Fácil de lavar, resistente a los blanqueadores y otras sustancias químicas.
- Certificado bajo Normas IRAM Sello S.
- Taille: 9/L.
- Color: Blanco.

•Aplicaciones

Procesamiento de carnes.
Manipulación de cuchillos.
Trabajos con objetos filosos.
Vidrios y Envases.

•Instrucciones de Uso

Consultar con el especialista responsable de la seguridad de su empresa.
Colóquese los guantes con las manos secas y limpias. Inspeccione los guantes en busca de fallas o roturas antes de utilizarlos, en caso de presentar alguna alteración, descártelos.

No recomendamos su uso para máquinas de corte, sierras de cinta y similares; o como aislante térmico. No posee vencimiento.

•Almacenamiento y Limpieza

Apto para lavado mecánico a 40° máx. utilizando detergente neutro.

Apto para secado mecánico por un máx. de 5 minutos.

Apto para limpieza en seco.

No utilizar cloro.

Asegúrese de que la parte interior de los guantes esté seca antes de volver a usarlos.

