

DPS GUANTES ANTICORTE NIVEL 5 DYNEMA T7 RECUBIERTO PU (85802)

COD: GUANTE132

DESCRIPCIÓN:

- Ofrece guante tejido recubierto en la palma con poliuretano.
- Recubierto de poliuretano en la palma color negro, excelente maniobrabilidad y altamente flexible donde se requiera manipular con piezas pequeñas.
- Por su recubrimiento en dedos, permite a este guante ser más respirable que los recubiertos en palma completa.

La ausencia de costuras, permite dar confort al usuario.

- Puño tejido de punto.
- Tamaño: 25 cm +/- 2.5 cm.
- Color: Gris.

•Aplicación

Mecanismos de láminas finas de metal.

Acabado de piezas cortantes.

Manipulación de piezas metálicas. Industria de la Construcción.

Eliminación del material postinyección.

•Instrucciones de Uso

Consultar con el especialista responsable de la seguridad de su empresa.

Colóquese los guantes con las manos secas y limpias.

Inspeccione los guantes en busca de fallas o roturas antes de utilizarlos, en caso de presentar alguna alteración, descártelos.

No recomendamos su uso para máquinas de corte, sierras de cinta y similares; o como aislante térmico.

•Almacenamiento y Limpieza

No se recomienda lavarlo ya que puede alterar los niveles de protección.

Almacenar en temperatura ambiente, resguardar el producto de la luz solar.

En condiciones óptimas de almacenamiento, no tienen vencimiento.

•Advertencias

No modifique o altere su uso.

