

## GUANTE ANTICORTE WS CON DOBLE BAÑO DE NITRILO H5101

COD: GUANTE190

### DESCRIPCIÓN:

- Ofrece guante de protección diseñado para ofrecer protección general.
  - Posee una base de hilo de poliéster.
  - Es un guante tejido a máquina con doble baño de nitrilo arenoso en palma y dedos (primer baño 3/4 de nitrilo liso y segundo baño de nitrilo arenoso).
  - Brinda buen agarre y sensibilidad a la hora de utilizarlo.
- Especialmente indicado para trabajos con derivados del petróleo.
- Base de polietileno de alta resistencia.
  - Recubierto de dos capas de nitrilo en palma y dedos (primer baño de nitrilo liso y segundo baño de nitrilo arenoso en palma de dedos).
  - Resistencia al agua y aceite.
  - Flexible y comfortable.
  - Buen agarre en superficies húmedas.
  - Excelente resistencia al corte.
  - Color: Negro con Azul.

### •Aplicación

Industria del petróleo.  
Industria del acero.  
Industria del vidrio.  
Industria automotriz.  
Minería.

### •Instrucciones de Uso

Consultar con el especialista responsable de la seguridad de su empresa.  
Colóquese los guantes con las manos secas y limpias.  
Inspeccione los guantes en busca de fallas o roturas antes de utilizarlos, en caso de presentar alguna alteración, descártelos.  
No recomendamos su uso para máquinas de corte, sierras de cinta y similares; o como aislante térmico.

### •Almacenamiento y Limpieza

Guarde los guantes en un lugar protegidos del calor, la luz y la humedad.  
Asegúrese que los guantes estén secos antes de volver a utilizarlos.  
Ponga los guantes en manos secas y limpias.  
Evitar Inmersión a contaminantes químicos.  
No exponer a altas temperaturas.  
Comprobar periódicamente si los guantes presentan roturas.

### •Advertencias

No modifique o altere su uso.

