

WS GUANTE ANTICORTE NIVEL 5 C/BAÑO NITRILO ESPUMADO ANTI-IMPACTO COD: GUANTE973

DESCRIPCIÓN:

- La fibra HPPE (polietileno de alto rendimiento) es liviana, produce poca pelusa y no absorbe líquidos con facilidad.
- El guante TX2000 permite obtener un excelente nivel de resistencia contra cortes y golpes de gran impacto conservando la finura y la destreza.
- Provee protección contra riesgos gracias a su ajuste y alta comodidad y flexibilidad en entornos donde la manipulación es compleja.
- Base de polietileno de alta resistencia.
- Recubierto en nitrilo en palma y dedos.
- Posee insertos de TPR (Thermoplastic Rubber) en el dorso de la palma y en los dedos para la protección contra impactos.
- Es respirable e hipoalergénico, no provoca malos olores, libre de silicona.
- Es resistente a combustibles, aceites y derivados del petróleo.
- Anti-deslizante.
- Alta resistencia a cortes.

•Aplicaciones

Industria mecánica.

Instalación de piezas pequeñas.

Electrónica.

Manipulación de microprocesadores.

Industria farmacéutica y cosmética.

Recolección de fruta.

•Almacenamiento y Limpieza

Guarde los guantes en un lugar protegidos del calor, la luz y la humedad.

Asegúrese que los guantes estén secos antes de volver a utilizarlos.

Ponga los guantes en manos secas y limpias.

Evitar Inmersión a contaminantes químicos.

No exponer a altas temperaturas.

Comprobar periódicamente si los guantes presentan roturas.

