

## SOLDADOR GUANTES DESCARNE GD11 COSIDO KEVLAR

COD: GUCUDC014

### DESCRIPCIÓN:

- Cantidad de piezas por unidad (guante): SEIS y FORRO.
  - Pieza uno: DORSO conteniendo tanto el dorso de la mano como el de los dedos menor, anular, mayor e índice y cubriendo también la muñeca y parte del antebrazo.
  - Pieza dos: Dorso de dedo pulgar.
  - Pieza tres: MARIPOSA, pieza palmar de los dedos anular y mayor.
  - Pieza cuatro: PALMA conformada por la palma de los dedos pulgar, índice y menor además de la palma de la mano.
  - Pieza cinco: Refuerzo palmar.
  - Puño: El mismo solo aplica a la parte palmar del guante ya que el dorso al ser una sola pieza tiene a este último en sí mismo.
  - Forro: El forro de este guante es diseñado en guata punzonada de 100 grs color gris en poliéster 100%.
  - Todas las piezas contruidas en cuero Vacuno descarnado en un espesor de entre 1.1 a 1.3 mm.
  - Todas las piezas unidas entre sí con costura simple con hilo KEVLAR marca DUPONT en sus costuras expuestas y algodón terciado en sus costuras interiores. Terminación con ribete de poliamida (u otro de similares características) de color rojo.
  - Todas las costuras están realizadas con hilo KEVLAR y algodón terciado 20/3 y 20/4 con no menos de 4 puntadas por centímetro y con atraque en todas las terminaciones.
  - La unión del refuerzo del guante se realiza con doble costura.
  - Talle: 10.
  - Circunferencia de la mano: 254 mm.
  - Largo nominal desde su terminación hasta el vértice del dedo mayor: 350 mm.
  - Color: Amarillo.
- Aplicaciones**  
Industria autopartista, metalúrgica y afines, en sus aplicaciones de soldadura.
- Ergonomía**  
El guante evita también la pérdida de sensibilidad en el operario debido al espesor del material de confección y a la correcta colocación del forro interior.

