

DESCARNE GUANTES AMERICANO PUÑO CORTO 51122

COD: GUCUDC021

DESCRIPCIÓN:

- Ofrece un producto que brinda protección personal a la mano o a una parte de ella contra riesgos mecánicos.
- Posee un puño de cuero descarnado color gris con un tamaño de 7 cm.
- Todas las piezas unidas entre sí con costura simple.
- Refuerzos y puños con costura doble, terminación en el puño con ribete de poliamida color naranja (u otro de similar características), todas las costuras están realizadas con hilo de algodón 20/3 y 20/4 u otro de igual o mayor resistencia, con no menos de 4 puntadas por centímetro y con atraque.
- Material: Cuero.
- Color: Amarillo.

•Aplicaciones

Tareas de Mantenimiento.

Metalmecánicas.

Petróleo.

Petroquímica.

•Instrucciones de Uso

Los guantes están concebidos y fabricados de tal manera, que cuando se usan conforme a las instrucciones del fabricante no ocasionan riesgos ni otros factores de molestia.

Los materiales utilizados para la fabricación de los guantes no producen efectos nocivos para la salud del usuario.

Las partes de los guantes que están en contacto con la piel del usuario, están libres de rugosidades, aristas vivas, etc., que puedan dañar al usuario.

Lo cual es asegurado mediante un control de calidad del producto terminado donde se incluye la verificación de estos ítems.

Los guantes ofrecen los mínimos obstáculos a la realización de gestos o a la tactibilidad.

•Almacenamiento y Limpieza

Se recomienda proteger de la humedad y de las altas temperaturas.

No requieren mantenimiento alguno.

Verificar la existencia de roturas antes de reutilizar.

Recambiar por rotura del cuero o costuras.

Los guantes están diseñados para que la costura actúe de fusible, de manera de alertar al usuario sobre la necesidad de recambio antes de que ceda el cuero y pueda producirse alguna lastimadura.

