

VAQUETA GUANTES 1/2 PASEO C/ABRIGO GV06 T10

COD: GUCUVQ007

DESCRIPCIÓN:

- Cantidad de piezas por unidad (guante): CUATRO y FORRO.
- Pieza uno: DORSO conteniendo tanto el dorso de la mano como el de los dedos menor, anular, mayor e índice.
- Pieza dos: Dorso de dedo pulgar.
- Pieza tres: MARIPOSA, pieza palmar de los dedos anular y mayor.
- Pieza cuatro: PALMA conformada por la palma de los dedos pulgar, índice y menor.
- Forro: El forro de este guante es diseñado en guata punzonada de 80 grs color blanco en poliéster 100%.
- Todas las piezas contruidas en cuero Vacuno Vaqueta (flor) en un espesor de entre 0.8 a 1 mm.
- Todas las piezas unidas entre sí con costura simple con hilo de algodón terciado en sus costuras interiores. Terminación con ribete de poliamida (u otro de similares características) de color rojo.
- Todas las costuras están realizadas con hilo de algodón 20/3 y 20/4 u otro de similares características, con no menos de 4 puntadas por centímetro y con atraque en todas las terminaciones.
- Elástico (hilado de látex recubierto de puro algodón con una elongación de 10/23 cm) unido al dorso con costura simple en forma de zigzag. Forro unido al guante mediante la terminación del ribete con costura recta.
- Talle: 10.
- Circunferencia de la mano: 252 mm.
- Largo nominal desde su terminación hasta el vértice del dedo mayor: 260 mm.
- Color: Amarillo/ Natural.

•Aplicaciones

Conductores, jardineros, electricistas, conducción de maquinarias, constructores e instaladores.

