

VAQUETA GUANTES 1/2 PASEO GV05

COD: GUCUVQ100

DESCRIPCIÓN:

- Cantidad de piezas por unidad (guante): CUATRO.
- Pieza uno: DORSO conteniendo tanto el dorso de la mano como el de los dedos menor, anular, mayor e índice.
- Pieza dos: Dorso de dedo pulgar.
- Pieza tres: MARIPOSA, pieza palmar de los dedos anular y mayor.
- Pieza cuatro: PALMA conformada por la palma de los dedos pulgar, índice y menor.
- Todas las piezas contruidas en cuero Vacuno Vaqueta (flor) en un espesor de entre 0.8 a 1 mm.
- Todas las piezas unidas entre sí con costura simple con hilo de algodón terciado.
- Terminación con ribete de poliamida (u otro de similares características) de color rojo.
- Todas las costuras están realizadas con hilo de algodón 20/3 y 20/4 u otro de similares características, con no menos de 4 puntadas por centímetro y con atraque en todas las terminaciones.
- Elástico (hilado de látex recubierto de puro algodón con una elongación de 10/23 cm) unido al dorso con costura simple en forma de zigzag. Forro unido al guante mediante la terminación del ribete con costura recta.
- Talle: 8.
- Circunferencia mínima del guante: 203 mm.
- Largo nominal desde su terminación hasta el vértice del dedo mayor: 240 mm.
- Talle: 10.
- Circunferencia de la mano: 252 mm.
- Largo nominal desde su terminación hasta el vértice del dedo mayor: 260 mm.
- Color: Amarillo/ Natural.

•Aplicaciones

Conductores, jardineros, electricistas, conducción de maquinarias, constructores e instaladores.

