

GUANTES LÁTEX DOMÉSTICO

COD: GULN024

DESCRIPCIÓN:

- Ofrece un equipo de protección de excelente sensibilidad, resistente a la tracción y elasticidad.
- Se recomienda su utilización para grasas animales, aceite vegetal, ácidos, detergentes, sales, cáusticos y alcoholes.
- Talles disponibles: 7, 8 y 9.
- Material: Látex.
- Color: Amarillo.

•Aplicaciones

Ideal para uso doméstico.

•Instrucciones de Uso

Consulte con el responsable de seguridad si los guantes son adecuados para el uso que se le intenta dar.

Colóquese los guantes con las manos limpias y secas.

Inspeccione los guantes en busca de roturas o rajaduras antes de utilizar.

No utilice los guantes con sustancias químicas no indicadas.

Gire el extremo del puño hacia abajo para prevenir que alguna sustancia química peligrosa choree hacia el brazo.

No recomendable para personas alérgicas al Látex natural, Tiazoles y ditiocarbamatos, la utilización de estos guantes.

•Almacenamiento y Limpieza

Se recomienda limpiar los guantes antes de quitarselos.

Disolventes (Alcoholes, etc.) frotar con un paño seco.

El proceso de limpieza y lavado puede alterar los niveles de protección, no se recomienda.

Almacenar a temperatura ambiente y en resguardo de la luz solar.

En condiciones óptimas de almacenamiento, no tienen fecha de vencimiento.

