

## GUANTE PVC ROJO LARGO TOTAL 40 CM

COD: GUPV0052

### DESCRIPCIÓN:

• **Producto certificado:** Norma IRAM 3607-3608.

- Guante PVC rojo.
- Baño completo.
- Largo total: 40 cm.
- Posee un gran nivel de esterilidad.
- Alto nivel de confort y flexibilidad.
- Interior con soporte textil.
- Bañado integralmente con PVC sobre soporte textil de algodón cosido con el mismo hilo.

### Instrucciones de Uso

- Consulte con el responsable de seguridad si los guantes son adecuados al uso que se le intenta dar.
- Colóquese los guantes con las manos limpias y secas.
- Inspeccione los guantes en busca de roturas o rajaduras antes de reutilizar.
- Los niveles obtenidos en los ensayos están realizados sobre la palma del guante.
- No utilice los guantes con una sustancia química no indicada.
- Gire el extremo del puño hacia abajo para prevenir que alguna sustancia química peligrosa chorree hacia el brazo.
- No es recomendable para personas alérgicas al latex natural, tiazoles y ditiocarbamatos, la utilización de estos guantes.

### Limpeza y Almacenamiento

- El proceso de lavado o limpieza puede alterar los niveles de protección. **NO SE RECOMIENDA.**
- Almacenar a temperatura ambiente y en resguardo de la luz solar.
- En condiciones óptimas de almacenamiento no tienen vencimiento.

### •Aplicación

Agricultura. Cerámicas. Tareas de construcción. Petróleo. Petroquímica.

