

TOYSA PVC GUANTES 40CM TALLE 10

COD: GUPV014

DESCRIPCIÓN:

- Ofrece un producto de protección para las manos, con una longitud de 60 cm especial para ácidos.
- Resistencias químicas: Aceites, ácidos orgánicos e inorgánicos, anias, cáusticos, cal, detergentes, fosfato, gliserina, grasas minerales y animales nitratos, nafta, pintura, barnices, silicato, tintas, alcohol, etc.
- Largo: 40 cm.
- Talle: 10.
- Material: PVC.
- Color: Rojo.

•Aplicaciones

Galvanoplastia, autopartista, cerámicas, residuos, petrolera, agricultura, entre otros.

•Instrucciones de Uso

Consulte con el responsable de seguridad si los guantes son adecuados para el uso que se le intenta dar.

Colóquese los guantes con las manos limpias y secas.

Inspeccione los guantes en busca de roturas o rajaduras antes de utilizar.

No utilice los guantes con sustancias químicas no indicadas.

Gire el extremo del puño hacia abajo para prevenir que alguna sustancia química peligrosa choree hacia el brazo.

No recomendable para personas alérgicas al Látex natural, Tiazoles y ditiocarbamatos, la utilización de estos guantes.

•Almacenamiento y Limpieza

El proceso de limpieza y lavado puede alterar los niveles de protección, no se recomienda.

Almacenar a temperatura ambiente y en resguardo de la luz solar.

En condiciones óptimas de almacenamiento, no tienen fecha de vencimiento.

