

## GUPLASTEX PVC GUANTES 35CM LIV 106L

COD: GUPV104

### DESCRIPCIÓN:

- Ofrece un equipo de seguridad especialmente para tareas donde se manipulan aceites lubricantes, alcoholes, cal viva, resinas epoxi, herbicidas, insecticidas, pinturas y otros.
- Largo: 35 cm.
- PVC doble capa.
- El soporte de algodón interlock le da confort incluso a baja temperatura.
- Buena protección química.
- Color: Rojo.

### •Aplicaciones

Industrias químicas, contratos de limpieza, refinería y manejo de cisternas o trabajos en contacto con agua o líquidos.  
Industria pesquera.

### •Instrucciones de uso

Consulte con el responsable de seguridad si los guantes son adecuados al uso que se le intenta dar.

Colóquese los guantes con las manos secas y limpias.

Los niveles obtenidos en los ensayos están realizados sobre la palma, la protección está dada en dicha zona. No en el dorso.

No utilice los guantes con una sustancia química no indicada.

De vuelta extremo del puño para evitar salpicaduras.

Inspeccione los guantes en busca de roturas o rajaduras antes de reutilizar.

### •Almacenamiento y Limpieza

Almacenar a temperatura ambiente y en resguardo de la luz solar.

El proceso de limpieza o lavado puede alterar los niveles de protección, no se recomienda.

En condiciones óptimas de almacenamiento, no tiene fecha de vencimiento.

