

DPS GUANTE PVC AZUL CON MANGA DE 70CM 31755

COD: GUPV120

DESCRIPCIÓN:

•Equipo de protección personal que protege la mano o una parte de ella contra riesgos mecánicos y químicos.

Ha sido diseñado para que el usuario pueda realizar su trabajo normalmente y no le produzca molestias que se opongan a la realización del trabajo.

•El guante no ofrece obstáculos a la adaptación del usuario y su diseño permite una correcta colocación y permanencia en su posición durante el tiempo de uso.

•Bañado integralmente con PVC azul sobre soporte textil de algodón cosido con el mismo hilo.

Largo total del guante: 70 cm (Medida aprox dependiendo del talle).

Modelo: DPS31755.

•Aplicaciones

Manipuleo de ácidos.

Manipuleo de bases.

Manipuleo de solventes.

Pesca: Manipulación de la pesca

Industria Alimenticia: Tareas comunes de limpieza

Este producto cuenta con ensayos para el mercado europeo según la norma UNE-EN 1186 Materiales y Artículos en contacto con productos alimenticios, ver documentación respaldatoria junto con el certificado.

•Instrucciones de uso

Consulte con el responsable de seguridad si los guantes son adecuados al uso que se le intenta dar.

Colóquese los guantes con las manos secas y limpias.

Los niveles obtenidos en los ensayos están realizados sobre la palma, la protección está dada en dicha zona. No en el dorso.

No utilice los guantes con una sustancia química no indicada.

De vuelta extremo del puño para evitar salpicaduras.

Inspeccione los guantes en busca de roturas o rajaduras antes de reutilizar.

•Almacenamiento y Limpieza

Almacenar a temperatura ambiente y en resguardo de la luz solar.

El proceso de limpieza o lavado puede alterar los niveles de protección, no se recomienda.

En condiciones óptimas de almacenamiento, no tiene fecha de vencimiento.

