

DPS GUANTES TEJIDO NYLON LATEX RUGOSO T10 (89155)

COD: GUSI003

DESCRIPCIÓN:

- Ofrece un producto certificado: Norma IRAM 3607-3608.
- Guante tejido construido con hilo poliéster sin costuras internas.
- Recubrimiento en palma en forma de lámina corrugada de látex.
- Posee propiedades antideslizantes.
- Flexible.
- Alto nivel de desteridad.
- Talle: 10.
- Color: Blanco.

•Aplicaciones

Tareas de Mantenimiento.

Tareas donde se manipulen piezas húmedas.

Tareas donde sea necesario máximo nivel de grip en el agarre de piezas.

•Instrucciones de Uso

Consulte con el responsable de seguridad si los guantes son adecuados para el uso que se le intenta dar.

Colóquese los guantes con las manos limpias y secas.

Inspeccione los guantes en busca de roturas o rajaduras antes de utilizar.

No utilice los guantes con sustancias químicas no indicadas.

Gire el extremo del puño hacia abajo para prevenir que alguna sustancia química peligrosa choree hacia el brazo.

No recomendable para personas alérgicas al Látex natural, Tiazoles y ditiocarbamatos, la utilización de estos guantes.

•Almacenamiento y Limpieza

El proceso de limpieza y lavado puede alterar los niveles de protección. No se recomienda.

Almacenar a temperatura ambiente y en resguardo de la luz solar.

En condiciones óptimas de almacenamiento, no tienen fecha de vencimiento.

