

TERRYCLOTH GUANTES ALGODON SEMIPESADO 115

COD: GUTE115

DESCRIPCIÓN:

- Ofrece un producto tejido en una pieza, sin costuras que pueden irritar la piel.
- Garantiza la ventilación de las manos, evitando el calor y transpiración en las mismas.
- Tejido en Terrycloth, gracias al uso de la técnica de rizo de algodón, se mejora la protección y el aislamiento contra el calor.
- El guante resultante es más grueso que uno tejido en Jersey, ofreciendo una magnífica resistencia mecánica en tareas de producción, montaje y logística.
- Al tener una forma para ambas manos, lo convierte en un guante más económico porque no tiene que formar pares.
- La fibra de Algodón le proporciona volumen y estabilidad.
- La versión "115" de la línea Terrycloth, es de buen agarre aún estén impregnados de aceite.
- Puño más largo que ayuda a proteger mejor el antebrazo, garantizando una continuidad con la ropa de protección.
- Tejido: Terrycloth.
- Galga 7.
- Desteridad: 5.
- Color: Blanco.

•Aplicaciones

Producción de latas y artículos livianos en ambientes secos o húmedos, Manipulación de chapas y metales ligeros, Expedición y recepción.

•Instrucciones de Uso

Consultar con el especialista responsable de la seguridad de su empresa. Se recomienda comprobar que el guante es apropiado para el uso deseado en las condiciones normales de trabajo y utilización del mismo en los diversos puestos de trabajo en que se lo implemente como EPP.

Si el guante presenta variedad de talles, verifique que el tamaño sea el adecuado para su mano.

Las propiedades de seguridad disminuyen cuando el tejido es estirado.

Colóquese los guantes con las manos secas y limpias.

Inspeccione los guantes en busca de fallas o roturas antes de utilizarlos, en caso de presentar alguna alteración, descártelos.

No recomendamos su uso para máquinas de corte, sierras de cinta y similares; o como aislante térmico.

•Limpieza y Mantenimiento

No utilizar cloro. Asegúrese de que la parte interior de los guantes esté seca antes de volver a usarlos.

No posee vencimiento.

