

KEVLAR GUANTES G7 PESADO MOTEADOS CERTIFICADO

COD: GUTE153

DESCRIPCIÓN:

- Ofrece fibra Kevlar desarrollada especialmente para brindar protección superior contra cortes; como la comodidad, flexibilidad y ligereza que los trabajadores necesitan para realizar sus actividades.
- Este guante de textura lisa es ideal para el trabajo con acero, manipulación de vidrio, metales, chapas, armado de computadoras, industria de ensamble y electrónica.
- Además este guante ofrece resistencia superior para elevadas y bajas temperaturas, convirtiéndose en la mejor opción para los guantes y mitones que se utilizan en temperaturas extremas (especialmente en calor).
- Con motas de PVC de alto grip en palma para facilitar el agarre.
- Tejido: Galga 7.
- Hilado Aramida.
- Certificado bajo Normas IRAM Sello S.
- Incluye: Motas de PVC para mejorar la adherencia.
- Color: Aramillo.

•Aplicaciones

Ideales para puestos donde se trabaje con calor y riesgos de cortes bajo.

•Instrucciones de Uso

Consultar con el especialista responsable de la seguridad de su empresa.

Se recomienda comprobar que el guante es apropiado para el uso deseado en las condiciones normales de trabajo y utilización del mismo en los diversos puestos de trabajo en que se lo implemente como EPP.

Si el guante presenta variedad de talles, verifique que el tamaño sea el adecuado para su mano.

Las propiedades de seguridad disminuyen cuando el tejido es estirado.

Colóquese los guantes con las manos secas y limpias.

Inspeccione los guantes en busca de fallas o roturas antes de utilizarlos, en caso de presentar alguna alteración, descártelos.

No recomendamos su uso para máquinas de corte, sierras de cinta y similares; o como aislante térmico.

•Limpieza y Mantenimiento

No utilizar cloro. Asegúrese de que la parte interior de los guantes esté seca antes de volver a usarlos.

No posee vencimiento.

