

JUSTRITE GRIFO 3/4" 08902

COD: IFAC007

DESCRIPCIÓN:

- Ofrece un grifo 3/4" para dispensar líquidos inflamables para dispensar líquidos inflamables a prueba de fugas.
- Los grifos cuentan con un parallamas interno que evita el retroceso del fuego en el tambor para mayor seguridad.
- La construcción de latón con un sello de politetrafluoroetileno (PTFE) asegura una excelente resistencia química.
- Elimine la preocupación de la posición incómoda de la boquilla con los modelos ajustables O8910 y O8916.
- Tienen una tuerca de acoplamiento que permite la rotación de la boquilla hacia abajo después de enroscar el grifo en su lugar.
- Utilice el modelo O8552 para productos inflamables viscosos no corrosivos, como adhesivos, pintura o aceites pesados por encima de 2000 SSU (aproximadamente 30 W de aceite).
- Código: O8902.
- Dimensiones: 156 mm de alto x 104 mm de ancho x 37 mm de profundidad.
- Tipo de cubierta / Tipo de cierre: Rígido.
- NPS / NPT: 19 mm.
- Material: Latón.
- Peso neto: 0.5 kgs.
- Aprobación FM: Sí.

Aplicaciones

Ideal para conectar a rosca de tambor en posición horizontal para dispensar líquidos viscosos como adhesivos, pinturas, aceites pesados.

