

## JUSTRITE HUMECTADOR 10175

COD: IFAC008

### DESCRIPCIÓN:

- Justrite ofrece un bidón de limpieza de 1/4 galón.
- Brindan una forma fácil de limpiar piezas pequeñas en solvente.
- Las piezas se deben ubicar en el plato perforado a resorte, presionar para sumergir y agitar; luego soltar para que regrese a la posición de drenado.
- El plato de acero niquelado es un arrestallama efectivo.
- La tapa con bisagras minimiza la pérdida por evaporación.
- El borde protegido reduce la posibilidad de lesiones en la mano.
- Disponible una canasta opcional para piezas que permite sumergir y escurrir las piezas sin mojarse.
- Código: 10175.
- Capacidad: ¼ galón (1 litro).
- Material: Acero calibre 24.
- Medidas: 124 mm x 140 mm.
- Color: Rojo.
- Aprobación: FM.
- Accionamiento: tapa de apertura manual con cierre activado por fusible térmico.
- Peso neto: 0,7 kg.
- **Aplicaciones**  
Ideal para uso con líquidos ácidos y corrosivos.

