

## JUSTRITE TANQUE PARA DESECHOS 6 GALONES A PEDAL 09100

COD: IFAC013

### DESCRIPCIÓN:

- Justrite ofrece tachos para desechar trapos impregnados en aceite.
  - Contruidos en acero galvanizado pintado con pintura en polvo.
  - Son indispensables cuando se emplean trapos y estopas para la limpieza empapados en solventes u aceites de acuerdo a las normas OSHA.
  - Los trapos y paños empapados con solventes, diluyentes, aceite de linaza, adhesivos combustibles y otros líquidos inflamables presentan un riesgo de incendio grave si se desechan de manera incorrecta.
  - La tapa se abre a no más de 60 grados y permanece cerrada cuando no está en uso, aislando el contenido de las fuentes de fuego y limitando el oxígeno para eliminar virtualmente el riesgo de combustión espontánea.
  - La construcción redonda y la base elevada permiten la circulación de aire alrededor de la lata para dispersar el calor y reducir la acumulación de humedad y la oxidación.
  - La construcción de acero duradero con un acabado de pintura en polvo proporciona resistencia química.
  - Código: 09100.
  - Aprobaciones: FM, UL, TUV.
  - Capacidad: 10 galones/ 23 litros.
  - Medidas: 403 mm de alto x 302 mm de diámetro exterior.
  - Material: Acero.
  - Color: Rojo.
  - Peso neto: 3.8 kgs.
- Aplicaciones**
- Ideal para aislar el contenido de las fuentes de fuego y limitando el oxígeno para eliminar virtualmente el riesgo de combustión espontánea.

