

JUSTRITE TANQUE P/DESECHOS 38 LITROS A PEDAL 09300

COD: IFAC027

DESCRIPCIÓN:

- Justrite ofrece tachos para desechar trapos impregnados en aceite. Contruidos en acero galvanizado pintado con pintura en polvo.
- Son indispensables cuando se emplean trapos y estopas para la limpieza empapados en solventes u aceites de acuerdo a las normas OSHA.
- Los trapos y paños empapados con solventes, diluyentes, aceite de linaza, adhesivos combustibles y otros líquidos inflamables presentan un riesgo de incendio grave si se desechan de manera incorrecta.
- La tapa se abre a no más de 60 grados y permanece cerrada cuando no está en uso, aislando el contenido de las fuentes de fuego y limitando el oxígeno para eliminar virtualmente el riesgo de combustión espontánea.
- La construcción redonda y la base elevada permiten la circulación de aire alrededor de la lata para dispersar el calor y reducir la acumulación de humedad y la oxidación.
- Código: 09300.
- Aprobaciones: FM, UL, TUV.
- Capacidad: 10 galones/ 38 litros.
- Medidas: 464 mm de alto x 354 mm de diámetro exterior.
- Material: Acero.
- Color: Rojo.
- Peso neto: 4.8 kgs.

•Aplicaciones

Ideal para aislar el contenido de las fuentes de fuego y limitando el oxígeno para eliminar virtualmente el riesgo de combustión espontánea.

