

## JUSTRITE BIDÓN DE SEGURIDAD 1/4 GALÓN 10101

COD: IFBIBM002

### DESCRIPCIÓN:

- Ofrece un producto fabricado con revestimiento de acero de alta calidad, cada bidón se prueba para garantizar la construcción 100% a prueba de fugas.
- El acabado resistente de pintura en polvo tolera las sustancias químicas y las exigencias del uso pesado.
- Cada bidón de seguridad Justrite viene equipado con un parallamas de acero inoxidable que disipa el calor para impedir el retroceso de la llama.
- Los bidones con capacidad de hasta 1 litro poseen un mango de liberación por gatillo, mientras que los bidones de mayor capacidad tienen un mango oscilante que facilita mucho el transporte de cargas más pesadas.
- La zona de identificación con etiqueta grande en los bidones con mango oscilante proporciona espacio para escribir la identificación del contenido, ubicación del departamento o el nombre del usuario individual.
- Los bidones de seguridad Justrite que ya cuentan con la certificación de FM, UL/ULC y TÜV, también pueden cumplir con los requisitos de la OSHA y la NFPA de EE.UU. y tienen una garantía exclusiva de Justrite de diez años.
- Código: 10101.
- Tipo: I (1 boca).
- Color: Rojo.
- Capacidad: ¼ Galón (1 litro).
- Aprobaciones: FM, UL, ULC.
- Diámetro externo: 117mm.
- Altura: 210mm.
- Accionamiento: 1 manto, tipo gatillo.
- Peso vacío: 1kg.

### •Aplicación

Bidones de seguridad para la contención de líquidos inflamables o desechos corrosivos.

