

JUSTRITE BIDÓN DE SEGURIDAD 1/2 GALÓN 10201

COD: IFBIBM003

DESCRIPCIÓN:

- Ofrece un producto fabricado con revestimiento de acero de alta calidad, cada bidón se prueba para garantizar la construcción 100% a prueba de fugas.
 - El acabado resistente de pintura en polvo tolera las sustancias químicas y las exigencias del uso pesado.
 - Cada bidón de seguridad Justrite viene equipado con un parallas de acero inoxidable que disipa el calor para impedir el retroceso de la llama.
 - Los bidones con capacidad de hasta 1 litro poseen un mango de liberación por gatillo, mientras que los bidones de mayor capacidad tienen un mango oscilante que facilita mucho el transporte de cargas más pesadas.
 - La zona de identificación con etiqueta grande en los bidones con mango oscilante proporciona espacio para escribir la identificación del contenido, ubicación del departamento o el nombre del usuario individual.
 - Los bidones de seguridad Justrite que ya cuentan con la certificación de FM, UL/ULC y TÜV, también pueden cumplir con los requisitos de la OSHA y la NFPA de EE.UU. y tienen una garantía exclusiva de Justrite de diez años.
 - Código: 10201.
 - Bidón de seguridad con arrestallama.
 - Tipo: I (1 boca).
 - Color: Rojo.
 - Capacidad: 1 Galón (4 Litros).
 - Aprobaciones: FM, UL, ULC.
 - Diámetro externo: 184 mm.
 - Altura: 213 mm.
 - Accionamiento: 1 manto, tipo gatillo.
 - Peso vacío: 1 kg.
- Aplicación**
Bidones de seguridad para la contención de líquidos inflamables o desechos corrosivos.

