

## JUSTRITE BIDÓN DE SEGURIDAD 1 GALÓN 7210120

COD: IFBIBM004

### DESCRIPCIÓN:

- Ofrece un producto fabricado con revestimiento de acero de alta calidad, cada bidón se prueba para garantizar la construcción 100% a prueba de fugas.
- El acabado resistente de pintura en polvo tolera las sustancias químicas y las exigencias del uso pesado.
- Cada bidón de seguridad Justrite viene equipado con un parallamas de acero inoxidable que disipa el calor para impedir el retroceso de la llama.
- Los bidones con capacidad de hasta 1 litro poseen un mango de liberación por gatillo, mientras que los bidones de mayor capacidad tienen un mango oscilante que facilita mucho el transporte de cargas más pesadas.
- La zona de identificación con etiqueta grande en los bidones con mango oscilante proporciona espacio para escribir la identificación del contenido, ubicación del departamento o el nombre del usuario individual.
- Los bidones de seguridad Justrite que ya cuentan con la certificación de FM, UL/ULC y TÜV, también pueden cumplir con los requisitos de la OSHA y la NFPA de EE.UU. y tienen una garantía exclusiva de Justrite de diez años.
- Código: 10327.
- Tipo: II (2 bocas).
- Color: Rojo.
- Capacidad: 1 Galón (4 Litros).
- Manguera: Diámetro 16 mm x 229 mm.
- Aprobaciones: FM, UL, ULC.
- Diámetro externo: 238 mm.
- Altura: 165 mm.
- Peso vacío: 3 kg.

### •Aplicación

Bidones de seguridad para la contención de líquidos inflamables o desechos corrosivos.

