

JUSTRITE BIDÓN DE SEGURIDAD 14 GALONES 09500

COD: IFBIBM008

DESCRIPCIÓN:

- Ofrece un tacho para desechar trapos impregnados en aceite.
 - Material: Acero galvanizado pintado con pintura en polvo.
 - Indispensables cuando se emplean trapos y estopas para la limpieza empapados en solventes u aceites de acuerdo a las normas OSHA.
 - Los bidones permanecen cerrados cuando no se utilizan.
 - La tapa se abre hasta un ángulo de 60° cuando se acciona el mecanismo de apertura a pedal, cuando éste se libera la tapa se cierra automáticamente.
 - La construcción cilíndrica y el fondo elevado favorecen la circulación de aires alrededor del bidón para dispersar el calor y prevenir la combustión espontánea y la oxidación del tacho.
 - La tapa de una pieza facilita el uso de bolsas recolectoras.
 - Código: 09500.
 - Color: Rojo.
 - Capacidad: 53 litros.
 - Aprobaciones: FM, UL.
 - Medidas (Externo x Altura): 408 x 514 mm.
 - Peso vacío: 7,0kg.
- Aplicación**
Bidones de seguridad para la contención de líquidos inflamables o desechos corrosivos.

