

JUSTRITE BIDÓN DE SEGURIDAD 2 1/2 GALONES 14261

COD: IFBIBM009

DESCRIPCIÓN:

- Ofrece un bidone de seguridad de polietileno de alta densidad que brinda ventajas respecto de los metálicos.
 - Son inertes, por lo tanto soportan ácidos, corrosivos y también el calor.
 - Son a prueba de abolladuras, resistentes a pinchaduras y su color es integral del bidón.
 - Además son más económicos que los de acero inoxidable.
 - Están disponibles en configuraciones para ahorrar espacio, como, los bidones ovales, que incrementan la capacidad de almacenamiento de los estantes en hasta un 30%.
 - También se hallan disponibles bidones de polietileno con accesorios de acero inoxidable para productos químicos muy corrosivos o líquidos de alta pureza.
 - Todos los bidones no metálicos son diseñados y manufacturados con un carbón conductor que une el arrestallama con la tapa y sus accesorios metálicos, para evitar la formación de un arco.
 - Todos los bidones Justrite tipo I tienen cierres y mecanismos de liberación de presión sometidos a pruebas FM (Factory Mutual) y/o UL (Underwriters Laboratories), flujo libre, arrestallamas de metal de doble malla que evitan el ingreso de fuentes de ignición sin restringir el flujo de líquidos entrante o saliente.
 - Código: 14261.
 - Tipo: I (1 boca).
 - Color: Rojo
 - Material: Polietileno de alta densidad.
 - Capacidad: 2 1/2 galones (9.5 litros)
 - Aprobaciones: FM, UL, ULC.
 - Diámetro externo: 273mm.
 - Altura: 362mm.
 - Peso vacío: 2kg.
- Aplicación**
Bidones de seguridad para la contención de líquidos inflamables o desechos corrosivos.

