

## JUSTRITE BIDÓN DE SEGURIDAD 2 GALONES 7220120

COD: IFBIBM010

### DESCRIPCIÓN:

- Ofrece un producto fabricado con revestimiento de acero de alta calidad, cada bidón se prueba a presión para garantizar la calidad.
- El acabado resistente de pintura en polvo tolera las sustancias químicas y las exigencias del uso pesado.
- Cada bidón de seguridad Justrite viene equipado con un parallamas de acero inoxidable que disipa el calor para impedir el retroceso de la llama.
- La tapa sellada cuenta con alivio automático de presión positiva que ventila entre 0,2 y 0,35 bar para proteger contra explosiones.
- La zona de identificación con etiqueta grande proporciona espacio para escribir la identificación del contenido, ubicación del departamento o el nombre del usuario individual.
- Todos los tamaños de bidón cuentan con una capacidad adicional para añadir aceite de motor de dos ciclos y otros aditivos.
- Los bidones de seguridad Justrite que ya cuentan con la certificación de FM, UL/ ULC y TÜV, también pueden cumplir con los requisitos de la OSHA y la NFPA de EE.UU. y tienen una garantía exclusiva de Justrite durante diez años.
- La tapa apalancada de diseño ergonómico abre ampliamente el pico de cierre automático para facilitar el llenado.
- El parallamas de acero inoxidable que cubre el largo completo, disipa el calor y permite una inserción más profunda y segura de la boquilla durante el llenado.
- Código: 7220120.
- Tipo: II (2 bocas).
- Color: Rojo.
- Capacidad: 2 galones (8 litros).
- Manguera: Diámetro (16mm), Largo(229mm).
- Aprobaciones: FM, UL, ULC, TÜV.
- Cumple: OSHA y NFPA.
- Diámetro externo: 241mm.
- Altura: 337mm.
- Peso vacío: 4kg.
- **Aplicación**  
Bidones de seguridad para la contención de líquidos inflamables o desechos corrosivos.

