

JUSTRITE BIDÓN DE SEGURIDAD 5 GALONES 7150100

COD: IFBIBM013

DESCRIPCIÓN:

- Ofrece un diseño con un solo pico para llenar y vaciar, la tapa sellada ofrece alivio automático de presión positiva que ventila entre 0.2 y 0.35 bar para proteger contra la ruptura o explosión.
- Revestimiento de acero de alta calidad.
- Cada bidón se prueba para garantizar la construcción 100% a prueba de fugas.
- Acabado resistente de pintura en polvo tolera las sustancias químicas y las exigencias del uso pesado.
- Cada bidón de seguridad viene equipado con un parallamas de acero inoxidable que disipa el calor para impedir el retroceso de la llama.
- El bidón tiene un mango de Gatillo.
- Código: 7150100.
- Tipo: I (1 boca).
- Color: Tojo.
- Capacidad: 5 galones (19 litros).
- Aprobaciones: FM, UL, ULC.
- Diámetro externo: 292mm.
- Altura: 432mm.
- Peso vacío: 3kg.

•Aplicación

Bidones de seguridad para la contención de líquidos inflamables o desechos corrosivos.

