

JUSTRITE BIDÓN DE SEGURIDAD 5 GALONES 7350130

COD: IFBIBM021

DESCRIPCIÓN:

- Ofrece un bidón de seguridad Justrite D.O.T. de chapa metálico, color rojo, apto para nafta gas oil, kerosén.
 - Aprobado para traslado de inflamables y combustibles.
 - Manguera de 16 mm metálica flexible y arrestallama.
 - Estos bidones tienen características constructivas similares a los bidones Tipo II, pero incluyen características de seguridad requeridas por el ministerio de transporte de EEU (D.O.T.) y Naciones Unidas (U.N.).
 - La incorporación de barras en su construcción evita que se dañen los mecanismos para llenar y verter, además sirven como sostenes adicionales de mayor resistencia que la manija estándar.
 - Incluyen un mecanismo de aseguramiento manual adicional en las dos bocas, que evita la posibilidad de derrames en caso de volcarse durante el transporte.
 - Estos dos mecanismos están provistos de fusibles que en caso de incendio, deshabilitan las trabas de aseguramiento de transporte y las bocas pasan a funcionar como válvulas de alivio de presión como en cualquier bidón de seguridad normal.
 - Tipo: II (2 bocas).
 - Código: 7350130.
 - Capacidad: 5 Galones/ 19 litros.
 - Aprobaciones: D.O.T. y HM-181 - UN approved.
 - UN Marking: 1A1/Y1.2/100.
 - Color: Rojo.
 - Manguera: 25 mm.
 - Diámetro exterior: 292 mm.
 - Altura: 457 mm.
- **Aplicaciones**
Bidones de seguridad para la contención de líquidos inflamables o desechos corrosivos.

