

## JUSTRITE BIDÓN DE SEGURIDAD HUMECTADOR 10308

COD: IFBIBM022

### DESCRIPCIÓN:

- Justrite ofrece un bidón humectador con pistón permiten que se humedezcan de forma rápida y fácil los trapos o esponjas para limpieza.
- Cuando se presiona se llena la cavidad superior con una cantidad medida del líquido.
- El excedente drena de forma segura al depósito.
- El equipo de la bomba es de bronce.
- La rejilla perforada sirve de arrestallama.
- Código: 10308.
- Aprobaciones: FM.
- Capacidad: 4 litros.
- Medidas: 185 x 267mm.
- Material: Plato de acero, pistón de bronce.
- Color: Rojo.

### •Aplicaciones

Bidones de seguridad para la contención de líquidos inflamables o desechos corrosivos.

