

JUSTRITE ARMARIO IGNÍFUGO 15 GALONES 1 PTA 891520

COD: IFGA010

DESCRIPCIÓN:

- Ofrece gabinetes de seguridad de Compac se adaptan a casi cualquier lugar y brindan protección incluso donde el espacio es escaso.
- Estos gabinetes son ideales cuando se almacenan cantidades menores de líquidos inflamables en una estación de trabajo o se agregan a las capacidades de almacenamiento existentes.
- Solo 23-1 / 4 pulg. (591 mm) de ancho, tienen capacidad para 12 o 15 galones (45 o 57 L) de materiales inflamables y tienen todas las excelentes características y beneficios de nuestros gabinetes clásicos como se describe a continuación.
- Los modelos con cierre automático también cumplen con NFPA1 y el Código Internacional de Incendios.
- Se cierran y enganchan automáticamente cuando un eslabón fusible se derrite a 165 ° F (74°C) en condiciones de incendio.
- El mecanismo de cierre automático exclusivo y oculto ofrece un acceso sin obstrucciones al contenido.
- Código: 891509.
- Dimensiones, Exterior: 1118 mm de alto x 591 mm de ancho x 457 mm de profundidad.
- Dimensiones, Interior: 1006 mm de alto x 508 mm de ancho x 370 mm de profundidad.
- Capacidad: 15 galones/ 57 litros.
- Material: Acero CR calibre 18.
- Número de puertas: 1.
- Tipo de puerta: Auto-cierre.
- Número de estantes: 1.
- Color: Amarillo.
- Peso neto: 53.8 kgs.
- Aprobación FM: Si.
- Cumplimiento de OSHA: Si.
- Cumple con el Código Internacional de Incendios: Si.
- Cumple con el código 30 de NFPA: Si.
- Cumple con NFPA 1 Fire-Code: Si.

Aplicaciones

Ideal cuando se almacenan cantidades menores de líquidos inflamables en una estación de trabajo o se agregan a las capacidades de almacenamiento existentes.

