

## JUSTRITE ARMARIO IGNÍFUGO 45 GALONES 2 PTAS 894520

COD: IFGA013

### DESCRIPCIÓN:

- Ofrece un armario ignífugo diseñado para normas de NFPA reúnen OSHA y Sure-Grip® armarios EX están contruidos de robusto de calibre 18 (1 mm) de espesor de doble pared, de acero soldado con 1-1 / 2" (38 mm) de espacio de aire aislante para resistente al fuego.
- Las puertas de alto rendimiento con cierre automático se cierran con facilidad y seguridad para una máxima protección en condiciones de incendio.
- El mecanismo de cierre a prueba de fallas garantiza que el sistema de cierre de bala de acero inoxidable de tres puntos funcione en todo momento.
- La (s) puerta (s) de cierre manual se abren en 180 grados y se cierran automáticamente cuando se cierran.
- La (s) puerta (s) de cierre automático se cierra y se engancha automáticamente cuando un eslabón fusible se derrite a 165 ° F (74°C) en condiciones de incendio.
- El mecanismo de cierre automático exclusivo y oculto ofrece un acceso sin obstrucciones al contenido.
- Código: 894520.
- Dimensiones, Exterior: 1651 mm de alto x 1092 mm de ancho x 457 mm de profundidad.
- Dimensiones, Interior: 1537 mm de alto x 1003 mm de ancho x 370 mm de profundidad.
- Capacidad: 45 galones/ 170 litros.
- Material: Acero CR calibre 18.
- Número de puertas: 2.
- Tipo de puerta: Auto-cierre.
- Número de estantes: 2.
- Color: Amarillo.
- Peso neto: 120.9 kgs.
- Aprobación FM: Si.
- Cumplimiento de OSHA: Si.
- Cumple con el Código Internacional de Incendios: Si.
- Cumple con el código 30 de NFPA: Si.
- Cumple con NFPA 1 Fire-Code: Si.

### Aplicaciones

Ideal cuando se almacenan cantidades menores de líquidos inflamables en una estación de trabajo o se agregan a las capacidades de almacenamiento existentes.

