

MANTA IGNÍFUGA GRIS ENGOMADA DE 3.5MTS X 2MTS DE ALTO

COD: INAC098

DESCRIPCIÓN:

- Ofrece un textil ignifugo especial para los trabajos de soldadura.
- Responde muy bien ante las exigencias de este rubro.
- Es un textil de 12 Oz con un doble recubrimiento de silicona ignifuga y anti desgarro.
- A base de POLICLORURO DE VINILO y TRIOXIDO DE ANTIMONIO, que actúan frente a un foco ígneo liberando haluros y oxi haluros que cortan la cadena de la combustión.
- Resistente materias particuladas sólidas (producto de los trabajos de Soldadura).
- Se comporta con gran éxito frente a las ondas calóricas incidentes provenientes de la soldadura.
- Recomendada para cubrir superficies grandes.
- Medidas: 3,5 x 2 mts.
- Ojalillada en todo su perímetro para presentar en biombos.
- Color: Gris.

•Aplicación

Soldadura.

