

CASCO BOMBERO FIRETAMER

COD: INBO004

DESCRIPCIÓN:

- Único en su género, diseñado para la protección craneana total del bombero.
- Su caparazón exterior está fabricada en plástico reforzado con fibra de vidrio, conformando una estructura altamente resistente a los impactos y a los agentes químicos.
- Todos los elementos textiles llevan un tratamiento de ignifugado.
- Contamos con un extenso stock para la pronta entrega.
- Colores a elección.
- Este caso ha sido ensayado por el instituto nacional de tecnología industrial bajo normas internacionales.
- Los ensayos realizados están a disposición del usuario.
- Los productos ROAFIRE poseen una excelente GARANTIA POSVENTA y brindan su amplia gama de REPUESTOS para mantener la calidad como en el primer día.
- Su interior está formado por una copa de poliuretano expandido, para una total absorción de la energía y como aislamiento térmico, dicha copa tiene una cobertura interior, lo que le otorga una alta resistencia junto a los elementos antes mencionados.
- El casco se sujeta a la cabeza por medio de un arnés regulable a cremallera y una mentonera que se adapta a la posición deseada.
- Por último un visor de policarbonato con su borde superior reforzado da cobertura al rostro y un protector de tela ignífuga hace lo mismo con el cuello y oídos conformando un conjunto de gran diseño y confort.

•Aplicación

Especial para servicios de emergencia (bomberos, rescatistas, brigadas de incendio industriales).

