

MELISAM MATAFUEGO CO2 3,5KG (EXCO2003)

COD: INMA006

DESCRIPCIÓN:

- Melisam ofrece un Matafuegos CO2.
- Fabricados con la más alta tecnología con materiales duraderos y de gran calidad.
- Agente extintor limpio, no corrosivo y no conductor.
- Sencillo funcionamiento y mantenimiento.
- Recipiente de caño de acero sin costura conformado en caliente sin aporte de soldadura.
- Válvula de latón forjado tipo robinete con disco de rotura calibrado a un rango de presión de 180/ 210 kg/cm².
- Vástago de latón, con asiento y o'ring de caucho sintético.
- Tubo de pesca de aluminio.
- Recipiente recubierto exteriormente con antioxido y pintura vitro color bermellón.
- Tobera de alta resistencia dieléctrica, con difusor y dispositivo antirretroceso para prevenir accidentes.
- Alta resistencia a la intemperie.
- Placa de instrucciones y mantenimiento de fácil lectura.
- Garantía de fabricación: 1 año.
- Embalados en resistentes cajas individuales de cartón corrugado.
- Capacidad (kg): 3,5.
- Peso bruto: 14 Kg.
- Altura: 600 mm.
- Ancho: 260 mm.
- Profundidad: 140 mm.
- Potencial extintor: 3:B C.
- Norma IRAM: 3509.
- Rosca de válvula: 3/4" X 14.
- Presión de ensayo (mpa): 25 Mpa.
- Presión de servicio (mpa): 15 Mpa.
- Rango de temperatura de operación: -40°C a +60° C.
- Espesor nominal (mm): 5,4 mm.
- Tiempo de descarga mínimo: 9 seg.

•Aplicación

Tableros eléctricos, Salas de máquinas, Cocheras, Estacionamientos, Talleres mecánicos, Laboratorios, Depósitos de combustibles.

