

## MELISAM MATAFUEGO HCFC 123 5 KG C/SELLO IRAM "ABC"

COD: INMA012

### DESCRIPCIÓN:

- Ofrece Matafuegos HCFC 123 con Sello IRAM "ABC".
- Fabricados con la más alta tecnología con materiales duraderos y de gran calidad.
- Sencillo funcionamiento y mantenimiento.
- Recipiente de chapa de acero al carbono laminada en frío calidad comercial SAE 1010 de primera calidad.
- Válvula de latón forjado, con palancas de accionamiento en chapa de acero al carbono recubierta con pintura en polvo poliéster con alta resistencia a la intemperie.
- Vástago de latón, con asiento y o'ring resistentes al HCFC 123. Calidad EPDM.
- Manómetro con cuerpo de latón y caja de acero inoxidable con Sello IRAM 3533.
- Tubo de pesca de acero al carbono de gran caudal de descarga.
- Recipiente recubierto exteriormente con pintura en polvo poliéster con alta resistencia a la intemperie.
- Alta resistencia a la intemperie.
- Placa de instrucciones y mantenimiento de fácil lectura.
- Presurizado con Nitrógeno seco.
- Garantía de fabricación: 1 año.
- Embalados en resistentes cajas individuales de cartón corrugado.
- Capacidad: 5 Kg.
- Peso bruto: 8,450 Kg.
- Altura: 466 mm.
- Ancho: 245 mm.
- Profundidad: 159 mm.
- Potencial extintor: 1:A 10 B:C.
- Norma IRAM del agente extintor: 3526-1.
- Norma IRAM del Extintor: Según Norma IRAM 2504.
- Rosca de la válvula: M30.
- Presión de ensayo: 2,0 Mpa.
- Presión de servicio: 0,8 Mpa.
- Rango de temperatura de operación: -40° C a +50° C.
- Tiempo de descarga mínimo: 17 seg.

### • Aplicación

Salas de cómputos, Centros de telecomunicaciones, Oficinas, Áreas asépticas, Archivos, Vehículos, Náutica.

