

## MELISAM MATAFUEGO POLVO ABC 2.5 KG

COD: INMA015

### DESCRIPCIÓN:

- Ofrece Matafuegos a base de Polvo ABC.
- Fabricados con la más alta tecnología con materiales duraderos y de gran calidad.
- Sencillo funcionamiento y mantenimiento.
- Recipiente de chapa de acero al carbono laminada en frío calidad comercial SAE 1010 de primera calidad.
- Válvula de latón con palancas de accionamiento en chapa de acero al carbono recubierta con pintura en polvo poliéster con alta resistencia a la interperie.
- Vástago de latón, con asiento y o'ring de caucho sintético.
- Manómetro con cuerpo de latón y caja de acero inoxidable con Sello IRAM 3533.
- Tubo de pesca de acero al carbono de gran caudal de descarga.
- Recipiente recubierto exteriormente con pintura en polvo poliéster con alta resistencia a la intemperie.
- Embalados en resistentes cajas individuales de cartón corrugado.
- Placa de instrucciones y mantenimiento de fácil lectura.
- Presurizado con Nitrógeno seco.
- Garantía de fabricación: 1 año.
- Uso obligatorio ley de transito N° 24.449.
- Capacidad: 2,5 Kgs.
- Peso bruto: 5,100 Kg.
- Altura: 435 mm.
- Ancho: 217 mm.
- Profundidad: 125 mm.
- Potencial extintor: 3:A 20 B:C.
- Norma IRAM del agente extintor: 3569.
- Norma IRAM del Extintor: Según 3523.
- Rosca de la válvula: M30.
- Presión de ensayo: 3,5 Mpa.
- Presión de servicio: 1,4 Mpa.
- Rango de temperatura de operación: -25° C a +60° C.
- Tiempo de descarga mínimo: 8 seg.

### •Aplicación

Industrias y comercios, Viviendas, Residencias públicas, Oficinas administrativa, Centros de atención de salud, Espectáculos y locales de reunión, Bares, cafeterías y restaurantes, Escuelas y universidades.

