

MELISAM MATAFUEGO POLVO ABC 25 KG

COD: INMA018

DESCRIPCIÓN:

- Ofrece Matafuegos a base de Polvo ABC.
- Fabricados con la más alta tecnología con materiales duraderos y de gran calidad.
- Practicidad de uso, pudiendo ser utilizado por una sola persona.
- Sencillo funcionamiento y mantenimiento.
- Recipiente de chapa de acero al carbono laminada en caliente, de primera calidad.
- Válvula de latón forjado, con palanca de accionamiento de latón para capacidades de 50 lts, 70 lts. y 100 lts.
- Válvula de latón con palancas de accionamiento en chapa de acero al carbono recubierta con pintura en polvo poliéster con alta resistencia a la interperie para capacidad de 25 kg.
- Vástago de latón, con asiento y o' ring de Nitrilo 70 (N70).
- Manómetro con cuerpo de latón y caja de acero inoxidable con Sello IRAM 3533.
- Tubo de pesca de tubo estructural de gran caudal de descarga.
- Recipiente recubierto exteriormente con pintura en polvo poliéster con alta resistencia a la interperie.
- Placa de instrucciones y mantenimiento de fácil lectura.
- Presurizado con Nitrógeno seco.
- Garantía de fabricación: 1 año.
- Provisos con manguera de caucho resistentes a los rayos UV.
- Ruedas construidas con chapa y goma de primera calidad.
- Capacidad: 25 Kgs.
- Peso bruto: 52 Kg.
- Altura: 1070 mm.
- Ancho: 440 mm.
- Profundidad: 600 mm.
- Potencial extintor: Consultar.
- Norma IRAM del agente extintor: 3569.
- Norma IRAM del Extintor: 3550.
- Rosca de la válvula: M30.
- ø exterior de ruedas: 300 mm.
- ø de buje de ruedas: 20 mm.
- Largo de manguera: 5 mts.
- Manga ø exterior: 22 mm.
- Manga ø interior: 13 mm.
- Presión de ensayo: 4 Mpa.
- Presión de servicio: 1,4 Mpa.
- Rango de temperatura de operación: -25° C a +60° C.

•Aplicación

Industrias químicas, Plantas petroleras, Plataformas costeras, Hangares aeronáuticos, Estaciones de servicio.

