

ARMTEX MANGUERA PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS X 25 MTS

COD: INMG009

DESCRIPCIÓN:

- Ofrece una manguera sintética para la extinción de incendio.
- Constituida por un tejido circular de fibras de poliéster, continuo, sin costuras, recubierta interna y externamente con caucho sintético.
- Fabricada en un proceso de extrusión continuo, logrando que ambos recubrimientos formen una sola pieza de alta resistencia a los agentes químicos y usos intensivos.
- Cubierta estriada para mayor resistencia al arrastre y la abrasión mecánica.
- Largo: 25 mts.
- Peso: 13,750kgs.
- Diámetro: 63.5 mm.
- Presión de trabajo: 17 kg/cm².
- Presión promedio de rotura: 52 kg/cm².
- Uniones tipo mandrilar.
- Aro de cobre.
- Tarjeta de control periódico IRAM 3594.
- Color: Roja.

•Aplicación

Uso profesional frecuente por cuerpo de bomberos, y para todo tipo de construcciones, industrias, comercios, etc.

