

CAMPERA KEVLAR DUPONT XXL COD: INDC100

DESCRIPCIÓN:

- Ofrece un producto confeccionado en tela Kevlar® 300, cosida con hilado DuPont™ Kevlar®.
 - Posee cierre en el frente con abrojo retardante a la llama de 25 mm de ancho, a lo largo de su cartera.
 - Doble pespunte en hombros y sisa.
 - Ruedo en mangas y faldón de 10 mm.
 - Cuello tipo Mao.
 - Bolsillo interno sin tapa lado derecho.
 - Este material otorga al usuario la protección frente a las proyecciones de metal fundido y del contacto de corta exposición con la llama.
 - Puede ser utilizada en tareas de soldadura intensiva.
 - Las características del Kevlar® son: Resistentes al fuego, auto extinguido, Conductividad eléctrica baja, Una excelente estabilidad dimensional, Contracción térmica de baja, Alargamiento bajo para romper, Resistencia a los cortes, Rigidez estructural, sin quitar la comodidad de la prenda.
 - No demuestra pérdida de resistencia a temperaturas bajas como -196°C.
 - No se derriten y soportan combustión antes de carbonizarse aproximadamente a los 427°C.
 - Taille: XXL.
 - Color: Blanco.
- **Aplicación**
Industria general.