

BI O S E I F

Buena resistencia mecánica y protección química duradera



PROTECCIÓN QUÍMICA
TIPO A



DESTREZA
EN 420:
5/5



CÓDIGO: GUANO26

VENTAJAS ESPECÍFICAS



Comodidad

- Destreza y comodidad, gracias a la forma anatómica y la calidad de la floca de algodón-



Durabilidad

- Vida más larga de servicio: excelente resistencia mecánica (abrasión, perforación)



Calidad garantizada

- Sin silicona para evitar rastros, defectos en chapa y vidrio antes de pintar



Beneficios adicionales

- Disponible en envasado de máquinas expendedoras

INDUSTRIAS

- industria automovilística/mecánica
- Administraciones públicas (servicios de limpieza)
- Ayuntamientos (Parques y espacios públicos)
- Industria de la construcción (albañilería/enyesado)
- Industria de la construcción (carpintería/ebanistería)
- Sector agrícola

APLICACIONES

- Preparación de mezclas pulverizadas
- Manipulación de pesticidas
- Llenado de tanques y depósitos
- Aplicación y pulverización de pesticidas
- Gestión de residuos de pesticidas
- Limpieza de equipos de tratamiento
- Mecanizado de piezas utilizando aceite de corte
- Tratamiento/desengrasado de metales con disolventes
- Preparación de revestimientos, barnices.
- Manipulación de pegamentos a base de PVC



Protección química

ULTRANITRIL 492

Contacto frecuente | desgaste intermitente



Proteccion quimica

ULTRANITRIL 492

Contacto frecuente | desgaste intermitente

SÍMBOLOS

EN388

PELIGROS MECÁNICOS



NIVEL DE RENDIMIENTO (X = NO PRUBADO)

3 1 0 1 X

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

Protección contra impactos (opcional)

Resistencia al corte conforme a ISO 13997

Resistencia a la perforación

Resistencia al desgarro

Resistencia a los cortes

Resistencia a la abrasión

EN ISO 374-1

PROTECCIÓN QUÍMICA ESPECÍFICA

TIPO A



A: Metanol

J: n-heptano

K: Sosa cáustica al 40%

O: Amoniaco 25 %

P: Peróxido de hidrógeno 30 %

T: Formaldehído 37 %



G2

PROTECCIÓN CONTRA PLAGUICIDAS

G2: Pesticidas diluidos y concentrados / Riesgo mecánico

ISO 18889

EN ISO 374-5

MICROORGANISMOS

Protección contra bacterias, hongos y virus



VIRUS

DETALLES DEL PRODUCTO

Acabado interior	Flocado
Acabado exterior	Textura grabada
Material	Nitrilo
Característica del puño	Puño recto
Colores de los guantes	Verde
Longitud (cm)	32
Grosor (mm)	0.38
Tamaño	6 7 8 9 10 11
Resistividad de la superficie (O)	6.4E+10 Ω
Resistencia vertical (O)	5.8E+9 Ω

DETALLES LOGÍSTICOS

Embalaje	1 par/bolsa 10 pares/bolsa 100 pares/cartón
----------	---

LEGISLACIÓN

- Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con el reglamento (CE) n.º 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Este producto contiene menos del 0,1 % de sustancias extremadamente preocupantes (SVHC) y no contiene sustancias incluidas en el Anexo XVII del reglamento n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (REACH).
- Certificado de examen de tipo de la CE: 0075/014/162/08/18/1631
- Emitido por el ente aprobado n.º: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificado de aseguramiento de la calidad: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

BIOSEIF

Av. Mitre 4117
1605 Munro - Buenos Aires - Argentina
www.bioseif.com.ar