

## SPECTRA MANGA ANTICORTE G7 40CM C/VELCRO 285L40

COD: MPAN002

### DESCRIPCIÓN:

- Ofrece un modelo confeccionada en fibra Spectra para proteger al usuario en el antebrazo; la misma posee 40 cm. de largo, y dadas las características de la bra Spectra es lavable y reutilizable hasta 2 veces sin perder sus propiedades anti-corte.
- Esta fibra es una de las bras más fuertes y a la vez más ligeras.
- Se trata de una bra que en términos relativos de peso tiene una resistencia 10 veces mayor que la del acero y una fuerza específica que supera en 40 veces a la fibra de aramida.
- La fibra de Spectra se fabrica con polietileno de peso molecular ultra alto que se produce mediante un proceso patentado de bobinado con gel, es lo suficientemente ligera como para otar y demuestra una alta resistencia a productos químicos, agua y luz ultravioleta.
- Aprobado para contacto con los alimentos.
- Tratamiento antibacterial.
- Fácil de lavar, resistente a los blanqueadores y otras sustancias químicas.
- Máxima Protección.
- Posibilidad de elegir entre distintos Largos.
- Opcional cierre Velcro para Mejor Sujeción.
- Tipo de Protección: Protección Contra Cortes.
- Largo: 40 cm.
- Color: Blanco.
- Certificado bajo Normas IRAM Sello S.

### •Aplicación

Alimenticia, Vidrios y envases, Automotriz, Aserraderos, Metalúrgica.

### •Instrucciones de Uso

Verifique que el guante se encuentre en perfecto estado antes de ser utilizado.

Para garantizar la correcta utilización del guante, consulte al responsable de higiene y seguridad.

Colóquese los guantes con las manos secas y limpias.

El ciclo de vida útil del producto varía según su uso, por lo que solo pueden garantizarse sus propiedades de protección si se mantienen sus características originales.

Verifique que el tamaño del guante sea el adecuado para su mano.

No se garantizan las propiedades de seguridad del mismo si el tejido es estirado.

Descarte los guantes que presenten deterioro, ya que podrían afectar sus características de protección.

