

## MAPA MANGA ANTICORTE KRYTECH ARM 538 TALLE ÚNICO

COD: MPAN013

### DESCRIPCIÓN:

- Ofrece un modelo tejido de HDPE con máxima resistencia al corte.
- Incluye dedal de sujeción y abrojo para máximo confort.
- Longitud (cm): 60.
- Talle Único.
- Color: Gris.

### •Aplicación

Industria Automovilística/ Mecánica: Mecanismo de láminas finas de metal, Manipulación de metal en láminas, Mecanismo de piezas metálicas.

Industria Mecánica.

Otras industrias.

Industria del Vidrio.

### •Ventajas Específicas

Una zona con agujero para el dedo pulgar: para un mayor confort y una mayor seguridad, a la vez que mantiene la destreza.

Con cinta de velcro ajustable para un encaje seguro.

Lavable hasta 5 ciclos (ver las condiciones de lavado y de secado).

Certificado OEKO-TEX® que garantiza la protección de la salud de los trabajadores.

### •Instrucciones de Uso

No utilizar cerca de máquina en movimiento.

El puño debe llevarse junto a un guante con un nivel de protección como mínimo igual.

Ajustar el puño en el brazo con la tira de Velcro.

Importante: un uso inapropiado de los manguitos

o del procedimiento de lavado puede alterar el nivel de rendimiento.

Guardar los guantes en su embalaje original, protegidos del calor, la luz y la humedad.

### •Condiciones de Lavado

Limpie los guantes sucios de aceite o grasa con un paño seco antes de quitárselos.

El rendimiento de los guantes no está afectado negativamente

por el lavado hasta 5 ciclos\* de lavado en las condiciones descritas

a continuación: uso de una lavadora doméstica o industrial y un detergente

líquido estándar, temperatura del programa sintéticos 60 ° C y centrifugado a 400 revoluciones por minuto.

El uso incorrecto de los guantes o someterlos a un proceso de limpieza

o tintorería no recomendado específicamente puede alterar sus niveles de rendimiento.

El cliente o la lavandería es el único responsable de la conformidad con las condiciones de lavado.

\*Método de test: 5 lavados sucesivos con guantes no usados.

