

TERRY KEVLAR MANGA ANTICORTE 35 CM X PAR 194L35

COD: MPCG003

DESCRIPCIÓN:

- Ofrece un producto que brinda protección al brazo y muñeca contra cortes ocasionados por la manipulación de elementos con bordes filosos y de la acción mecánica cortante en entornos de trabajo industriales.
- Permite una rápida evaporación de la transpiración, ya que es ligera y transpirable.
- La manga 194 L35 cm ofrece un equilibrio óptimo entre destreza y resistencia al corte.
- Otorga una alta protección al corte, alcanzando el nivel 5 de resistencia según los ensayos realizados en los laboratorios de GAMISOL.
- No provoca irritaciones o alergias por el contacto continuo con la piel.
- Ideal para manipular objetos de grandes dimensiones que deben ser sostenidos por ambos brazos.
- Las mangas de GAMISOL poseen una tira de enganche al pulgar en el extremo inferior, para así proteger mejor la muñeca.
- Largo total: 35 cm.
- Color: Amarillo.

•Aplicación

Automotriz: Montaje y acabado, Montaje de carrocerías.

Vidrio y Plástico: Manipulación de planchas de vidrio, Reparaciones de vidrios.

Construcción: Utilización de materiales prefabricados.

Metalúrgica: Operaciones de troquelado.

•Instrucciones de Uso

Para garantizar una utilización correcta y adecuada de estas mangas, en el caso de destinarlas a uso industrial, deberá consultar con el especialista responsable de la seguridad de su empresa.

Las propiedades de seguridad disminuyen cuando el tejido es estirado.

Colóquese las mangas con las manos secas y limpias.

Inspeccione las mangas en busca de fallas o roturas antes de utilizarlas, en caso de presentar alguna alteración, descártelas.

Sólo se garantizan las propiedades de protección de estas mangas si se mantienen las características originales de fabricación.

•Almacenamiento

Almacenar a temperatura ambiente y en resguardo de la luz solar.

•Vencimiento

En condiciones óptimas de almacenamiento no posee fecha de vencimiento.

