

DUCHA C/ LAVAOJOS DE EMERGENCIA ROA3011 (ACERO GALVANIZADO)

COD: PADU004

DESCRIPCIÓN:

- Ofrece una estructura construida en caño de acero galvanizado revestido con pintura epoxi.
 - Campana de ducha de fundición de aluminio y acero inoxidable calidad AISI 304.
 - Diámetro: 220 mm.
 - Lavajos:
Bacha de acero inoxidable de 250 mm.
Calidad AISI 304, rociador de bronce cromado con picos aireadores y tapas plasticas anti-polvo.
 - Accionamiento:
Accionamiento de ducha por palanca manual de acero inoxidable.
Accionamiento del lavajos por palanca manual y pedal de acero inoxidable.
 - Válvulas:
Bronce con esfera de acero inoxidable calidad AISI 304.
Entrada de agua de diametro 1 ¼" hembra a una altura aprox. de 2350 mm. desagote de lavajos diametro ¾" hembra a una altura de 250 mm. aprox. brida de diam. 1-1/4 para amurar al piso.
- Aplicación**
Donde exista peligro de salpicaduras de sustancias peligrosas, tales como productos químicos, mercancías peligrosas, sólidos líquidos peligrosos, entre otros.
Ambientes contaminados.
Donde pueda ocurrir una combustión.
En áreas de clima frío prestar atención que la tubería anticongelante funcione.

