

DUCHA LAVAOJOS PLATAF ACERO INOXIDABLE ROA3012 (ACERO GALVANIZADO)

COD: PADU005

DESCRIPCIÓN:

- Ofrece un modelo construido en caño de acero galvanizado revestido con pintura epoxi.

- Campana de Ducha: 220mm de diámetro.

Construida en aluminio fundido y revestido en pintura epoxi.

Produce una campana de agua de D500 mm.

- Lavajos:

Construido con bacha de acero inoxidable de D250 mm

y rociadores de bronce cromado que producen lluvia

con efecto lavajos y lavacara.

Posee paso calibrado regulador de presión y caudal.

- Accionamiento Ducha:

Por la plataforma de acero inoxidable y válvula esférica de bronce.

- Accionamiento del Lavajos:

Por pedal y palanca manual de acero inoxidable y válvula esférica

de accionamiento rápido de bronce.

- Modelo: 3012.

•Aplicación

Donde exista peligro de salpicaduras de sustancias peligrosas,

tales como productos químicos, mercancías peligrosas,

ólidos líquidos peligrosos, entre otros.

Ambientes contaminados.

Donde pueda ocurrir una combustión.

En áreas de clima frío prestar atención que la tubería

anticongelante funcione.

