

## LAVAOJOS DE PARED ROA3035 (ACERO INOXIDABLE)

COD: PADU040

### DESCRIPCIÓN:

- Ofrece una estructura construida íntegramente en acero inoxidable calidad AISI 304; posee una bacha de acero inoxidable de 250 mm con rociadores de bronce cromado que producen lluvia con efecto de lavaojos y lava cara.
- Posee aireador, filtro de partículas y tapas anti polvo; con paso calibrado regulador de presión y caudal.
- El accionamiento del lavaojos es manual, mediante una palanca de acero inoxidable.

### •Aplicación

Donde exista peligro de salpicaduras de sustancias peligrosas, tales como productos químicos, mercancías peligrosas, sólidos líquidos peligrosos, entre otros.

Ambientes contaminados.

Donde pueda ocurrir una combustión.

En áreas de clima frío prestar atención que la tubería anticongelante funcione.

