

## LAVAOJOS DE PIE ROA3025 (ACERO INOXIDABLE)

COD: PADU050

### DESCRIPCIÓN:

•Ofrece una estructura construído en caño de acero inoxidable.

•Lavajos:

Construído con bacha de acero inoxidable de 250 mm. y rociadores de Bronce Cromado que producen lluvia con efecto de lavajos y lavacara.

Posee paso calibrado regulador de presión y caudal.

•Accionamiento:

Por pedal y palanca manual de acero inoxidable y válvula esférica de accionamiento rápido.

### •Aplicación

Donde exista peligro de salpicaduras de sustancias peligrosas, tales como productos químicos, mercancías peligrosas, sólidos líquidos peligrosos, entre otros.

Ambientes contaminados.

Donde pueda ocurrir una combustión.

En áreas de clima frío prestar atención que la tubería anticongelante funcione.

