

3M ANTEOJOS HERMES INC AF 58027

COD: PVAN003

DESCRIPCIÓN:

- Diseñados para aportar un balance entre protección y comodidad.
 - Flexible: Ideal para uso en entornos cambiantes.
 - Marco de espuma acolchonado desmontable que provee un ajuste “sin presión” que reduce el ingreso de material particulado y amortigua golpes brindando un confort excepcional.
 - Banda de seguridad elastizada regulable para una sujeción óptima en entornos exigentes.
 - Patillas con diseño extensible para ofrecer un ajuste personalizado, ofrecen el confort óptimo a cada usuario.
 - Montura resiliente y durable, con lente envolvente que brinda la imagen moderna y característica de estos anteojos a la vez que provee un ajuste sin presión, la visión más precisa y panorámica, además de la máxima protección contra impactos.
 - La almohadilla de espuma opcional brinda no sólo un ajuste confortable sino también control de ventilación para diversas condiciones laborales. Mientras la almohadilla de espuma está colocada, la ventilación superior, inferior y de los costados se vuelven caudal de aire indirecto.
 - Lente de policarbonato 100% con laca anti-rayaduras.
 - Marco: Nylon.
 - Tornillo: Acero inoxidable.
 - Filtro UV 99,9%.
 - Peso: 38gr.
 - Color: Gris.
- **Limpieza**
Se recomienda la limpieza después de cada uso. Pueden limpiarse con un paño humedecido en agua jabonosa tibia, y dejarse secar a temperatura ambiente. También, si se requiere, pueden limpiarse con un desinfectante doméstico común. No utilizar sustancias tales como nafta, líquidos desengrasantes clorados (por ejemplo tricloroetileno), disolventes orgánicos o agentes de limpieza abrasivos. Estos lentes tienen un tratamiento resistente a las rayas, pero no son “a prueba” de rayas, por lo que se recomienda que la limpieza de los lentes sea realizada con un paño suave no abrasivo.

